

ОКП 51 5140



# АВТОМАТ ПО ПРОДАЖЕ НАПИТКОВ NERO

## ПАСПОРТ

УВЕК.695255.ТТ001 ПС



## Содержание

|   |    |
|---|----|
| 1 Основные сведения об изделии .....  | 1  |
| 2 Основные технические данные .....   | 2  |
| 3 Комплектность .....   | 3  |
| 4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика) .... | 3  |
| 5 Консервация.....  | 3  |
| 6 Свидетельство об упаковывании .....                                       | 4  |
| 7 Свидетельство о приемке .....   | 4  |
| 8 Движение изделия при эксплуатации.....                                    | 5  |
| 9 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям .....                      | 6  |
| 9.1 Краткие записи о произведенном ремонте .....                            | 6  |
| 9.2 Учет работы по бюллетеням и указаниям.....                              | 7  |
| 10 Заметки по эксплуатации .....  | 8  |
| 10.1 Подготовка изделия к эксплуатации .....                                | 8  |
| 10.2 Техническое обслуживание изделия .....                                 | 10 |
| 10.3 Меры безопасности.....   | 10 |
| 11 Хранение .....   | 11 |
| 12 Транспортирование .....  | 13 |
| 13 Сведения об утилизации.....  | 13 |
| 14 Сведения о цене и условиях приобретения изделия.....                     | 13 |

В связи с постоянной работой по совершенствованию автомата по продаже напитков, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

© ООО "КРАФТ" 2015г.

## **1 Основные сведения об изделии**

1.1 Автомат по продаже напитков NERO ТУ 5151-022-96844547-2014 модификации УВЕК.695255.ТТ001 (далее по тексту - автомат) изготовлен на предприятии ООО "КРАФТ":

199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская 13

Юридический адрес: 199178, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О. 16 линия, д.93, корп.1, лит.А

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Заводской номер изделия \_\_\_\_\_

1.2 Автомат предназначен для приготовления и продажи напитков.

1.3 Автомат соответствует требованиям:

- ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", статья 6;  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", статья 4 (Декларация о соответствии № ТС RU Д-RU. АУ40.В.00086 срок действия с 25.03.2014 по 25.03.2019);

- ТУ 5151-022-96844547-2014;

- РД52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы населенных Пунктов", МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях", ГОСТ 17.2.02-78, Закон РФ "Об отходах производства и потребления" №89-ФЗ от 24.06.96г. (Экспертное заключение Независимого института экспертизы и сертификации №05/441-12 от 16.08.2012г.).

1.4 Автомат изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для эксплуатации в помещениях при температуре окружающего воздуха от 10<sup>0</sup> до 40<sup>0</sup> С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25<sup>0</sup> С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.).

1.5 Код ОКП - 51 5140.

## 2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные автомата приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра                 | Значение                  |
|--|---------------------------|
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм     | 790 x 385 x 495, не более |
| Масса, кг                              | 55, не более              |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1800, не более            |
| Напряжение сети, В<br>Частота, Гц      | ~220 ± 10%<br>50          |
| Подключение к водопроводной сети, МПа  | от 0,05 до 0,85           |

2.2 Автомат должен обеспечивать непрерывную работу при сохранении технических характеристик с перерывами на регламентные работы.

2.3 Автомат по способу защиты от поражения электрическим током соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.4 Конструкция автомата обеспечивает защиту от проникновения твердых предметов и воды по коду IP30 ГОСТ 14254-96 в местах, находящихся под электрическим током. В остальных случаях степень защиты - IP20.

### 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки автомата представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение          | Наименование                              | Кол-во | Заводской номер |
|----------------------|---|--------|-----------------|
| УВЕК.695255.ТТ001    | Автомат по продаже напитков<br>NERO       | 1      |                 |
| УВЕК.695255.ТТ001 ПС | Эксплуатационная документация:<br>Паспорт | 1      |                 |
| УВЕК.695255.ТТ001 РЭ | Руководство по эксплуатации <sup>1)</sup> | 1      |                 |

<sup>1)</sup> Документы доступны в электронном виде на сайте [www.unicum.ru](http://www.unicum.ru)

### 4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Ресурс изделия до первого капитального ремонта - не менее 8000 часов в течение срока службы 8 лет, в том числе срок хранения - 1 год со дня изготовления в упаковке изготовителя, в закрытом помещении.

4.2 Межремонтный ресурс - 8000 часов при капитальном ремонте в течение срока службы 8 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.3 Гарантии изготовителя (поставщика) - 12 месяцев со дня продажи.

### 5 Консервация

5.1 Автомат консервации не подлежит.

## **6 Свидетельство об упаковывании**

6.1 Автомат по продаже напитков NERO ТУ 5151-022-96844547-2014 заводской номер \_\_\_\_\_  
Упакован на предприятии ООО "КРАФТ" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число

## **7 Свидетельство о приемке**

7.1 Автомат по продаже напитков NERO ТУ 5151-022-96844547-2014 заводской номер \_\_\_\_\_  
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число

## 8 Движение изделия при эксплуатации

8.1 Движение автомата при эксплуатации (установка, снятие) указывается в таблице 3.

Таблица 3

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка             |                          | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---|
|                |                 |             | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |                |   |
|                |                 |             |                       |                          |                |   |

## 9 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

### 9.1 Краткие записи о произведенном ремонте

9.1.1 Информация о ремонте автомата заводской номер \_\_\_\_\_ заносится в таблицу 4.

Таблица 4

| Дата установки | Наработка с начала эксплуатации | Наработка после последнего ремонта | Причина поступления в ремонт | Сведения о произведенном ремонте | Наименование ремонтного предприятия, должность, фамилия и подпись, выполнившего ремонт |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
|                |                                 |                                    |                              |                                  |  |



## 9.2 Учет работы по бюллетеням и указаниям

Таблица 5

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия, подпись |                     |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|                            |                           |                               |                 | выполнившего работу         | проверившего работу |
|                            |                           |                               |                 |                             |                     |

## **10 Заметки по эксплуатации**

### **10.1 Подготовка изделия к эксплуатации**

#### **10.1.1 Перед установкой автомата необходимо:**

- Произвести внешний осмотр состояния транспортной упаковки;
- Убедиться, что автомат находится в вертикальном положении на собственном основании;
- Снять транспортную упаковку;
- Удалить материал, используемый для защиты компонентов автомата во время транспортировки.

При обнаружении каких-либо внешних повреждений составных частей автомата, необходимо сообщить о них поставщику.

10.1.2 После перевозки автомата на длительное расстояние, в течение которой он подвергался действию повышенной вибрации, толчков или ударов - необходимо проверить состояние контактных соединений между элементами и функциональными узлами, а также крепление самих элементов и функциональных узлов. При необходимости обратиться в сервисную службу для устранения выявленных дефектов.

10.1.3 После хранения автомата в холодном помещении или перевозки в зимних условиях, его можно будет включать в сеть не ранее, чем через 5 часов пребывания в помещении при комнатной температуре в упакованном виде.

Перед включением необходимо убедиться в отсутствии конденсата на внутренних элементах автомата и, в особенности, на видеомониторе.

10.1.4 Автомат должен быть установлен в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями, в отсутствие атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха.

10.1.5 Автомат может располагаться в удобном для пользователя месте с учетом следующих ограничений:

- На расстоянии не менее 2 м от радиаторов отопления;
- Для исключения повреждения автоматов при открытии дверей расстояние между ним и соседними предметами должно быть не менее 0,8 м. Расстояние от задней стенки до других предметов должно быть не менее 0,04 м;
- Для обеспечения нормального функционирования автомата и предотвращения его перегрева запрещается закрывать вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе автомата;
- Во избежание сбоев в работе и выходе из строя автомата запрещается устанавливать его на ковровых и других электростатических покрытиях;

- Розетка подключения сетевой вилки автомата должна находиться в доступном месте для быстрого отключения автомата от сети;
- Необходимо исключить попадание прямого света на экран монитора автомата, чтобы не ухудшалась контрастность и яркость изображения.

10.1.6 Перед включением автомата необходимо:

- Убедиться, что параметры электросети, соответствуют параметрам, указанным на заводской табличке автомата, расположенной на задней стенке шкафа автомата;
- Проверить наличие заземляющего контакта в сетевой розетке;
- Провести полную дезинфекцию путей подвода воды и частей, которые контактируют с пищевыми продуктами;
- Обеспечить внешнее водоснабжение автомата от водопроводной сети с давлением подачи воды от 0,05 до 0,85 МПа или автономное водоснабжение от канистр / бутылей.

10.1.7 Для включения автомата необходимо:

- Подключить разъем гнездо сетевого шнура к разъему, расположенному на задней стенке автомата;
- Подключить разъем вилку сетевого шнура к розетке сети электропитания;
- Установить переключатель **СЕТЬ** на задней стенке автомата в положение **“ВКЛ”**.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ОДНИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПУЛЬТА ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО АВТОМАТОВ - ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИХ ИЗ СТРОЯ!**

10.1.8 По окончании работы выключить автомат, для чего:

- Установить переключатель **СЕТЬ** на задней стенке автомата в положение **“ВЫКЛ”**;
- Отсоединить шнур питания от сетевой розетки и разъема на задней стенке автомата .

## **10.2 Техническое обслуживание изделия**

10.2.1 Дверь автомата должна быть постоянно закрыта на замок, ключи должны находиться у ответственных лиц, ознакомленных с требованиями техники безопасности при обращении с автоматом.

10.2.2 В процессе эксплуатации ежеквартально или по мере необходимости должно проводиться техническое обслуживание автомата:

- Очистка автомата от пыли и грязи;
- Удаление грязи и дезинфекция систем автомата, контактирующих с продуктами;
- Промывка систем автомата в соответствии с руководством по эксплуатации;
- Удаление грязи с экрана монитора.

## **10.3 Меры безопасности**

10.3.1 Техническое обслуживание и ремонт автомата должны проводиться специально подготовленным персоналом, имеющим допуск к электроустановкам данного типа в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. №6).

10.3.2 Категорически запрещается подключать автомат к электросети, не имеющей защитного заземления.

10.3.3 Запрещается эксплуатация незакрепленного и(или) неисправного автомата.

10.3.4 Запрещается производить замену вставок плавких предохранителей при включенном автомате и использовать для замены нестандартные вставки плавких предохранителей.

10.3.5 Профилактические и ремонтные работы с автоматом разрешается проводить только после отключения автомата от электросети.

10.3.6 Необходимо предохранять экран монитора автомата от механических повреждений.

10.3.7 В случае возгорания автомата, необходимо срочно обесточить автомат, для чего:

- Установить на распределительном щите выключатель **СЕТЬ** в положение “**ОТКЛ**”;
- Отсоединить сетевой шнур автомата от розетки;
- Погасить пламя, путем накрытия автомата плотной тканью или с помощью углекислотного огнетушителя.

## 11 Хранение

11.1 Автоматы должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах в вертикальном положении.

11.2 Запрещается штабелирование автоматов!

11.3 Расстояние от упакованного автомата до стен и пола хранилища должно быть не менее 0,1 м.

11.4 Расстояние от упакованного автомата до любого отопительного устройства хранилища должно быть не менее 0,5 м.

11.5 Условия хранения упакованного автомата в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69:

- Температура воздуха.....от 5° до 40° С;
- Относительная влажность Воздуха.....до 80% при 25° С.

11.6 Сведения о хранении автомата заносятся в таблицу 6.

Таблица 6

| Дата                |                   | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|
| приемки на хранение | снятия с хранения |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |

Продолжение таблицы 6

| Дата                |                   | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|
| приемки на хранение | снятия с хранения |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |

## **12 Транспортирование**

12.1 Условия транспортирования автоматов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать 4(Ж2) группе условий хранения по ГОСТ 15150-69, при этом:

- Температура воздуха.....от минус 35<sup>0</sup> до 50<sup>0</sup> С;
- Относительная влажность воздуха.....до 85% при 25<sup>0</sup> С.

12.2 Для обеспечения сохранности изделия при транспортировании, в части воздействия механических факторов для условия (Ж) по ГОСТ 23216-78, изделие в упаковке должно быть размещено в транспортной таре, обеспечивающей сохранность изделия и невредимость упаковки.

12.3 Штабелирование автоматов не допустимо.

## **13 Сведения об утилизации**

13.1 Решение о прекращении эксплуатации и утилизации автомата принимает потребитель с учетом установленного срока службы.

13.2 Утилизация изделия должна производиться в соответствии с требованиями действующих законов страны, на территории которой находится автомат, в целях предотвращения любого возможного негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

13.3 Материалы, примененные при изготовлении автомата, комплектующих изделий не содержат вредных и опасных для здоровья людей веществ, в количествах превышающих допустимые по нормам РФ и ЕС.

## **14 Сведения о цене и условиях приобретения изделия**

14.1 Цена изделия договорная.

